SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

スピードメーターキット 組付・取扱説明書

組付対象機種 TW200

はじめに

工数：0.3h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

構 成 部 品

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
①	スピードメーターAss'y	506-83510-11	1	
②	グロメット	90480-11454	2	
③	ワッシャー	90209-18267	2	
④	ピン	90468-12120	2	
⑤	バルブ（12V3.4W）	123-83516-21	1	
⑥	スモールヘッドボルト	95024-06035	2	M6×35
⑦	ナット	95780-06500	2	M6
⑧	カウンターサックボルト	98780-05016	2	M5×16
⑨	ナット	95707-05500	2	M5
⑩	メーターブラケット		1	
⑪	メーターベース		1	
⑫	サブリードワイヤー	Q5K-YSG-014-016	1	配線

※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

§1　サブ組み

このスピードメーターキットは6Vバルブが組み込まれていますのでこれを取り外してください。
TW200ノーマルメーターのインジケーター内の12Vバルブを3個取り外し、キット内のバルブ⑤1個とスピードメーターAss'y①に組み付けてください。スピードメーターキットの配線とサブリードワイヤー⑫を配線の色が同じになるように8本結線します。メーターベース⑪にグロメット②をはめ込みます。

§2　取り付け

メーターブラケット⑩をトップブリッジにスモールヘッドボルト⑥とナット⑦で組み付けます。
メーターベース⑪をメーターブラケット⑩にカウンターサックボルト⑧とナット⑨で組み付けます。更に、スピードメーターAss'y①をメーターベース⑪にワッシャー③とピン④で組み付けます。

§3　配線

キットの短い黄線をサブリードワイヤーが延長するように接続し、カプラーと配線を本体側のハーネスに結線します。

§4　2000年モデルへの配線方法

本キットは、～99年モデル用にボルトオン設計にて製作されておりますが配線加工をすることにより2000年モデルにも装着可能です。
ノーマルスピードメーターの青、黒をそれぞれキット側の青、黒に結線してください。
その際、赤/青、白/黒は結線せずそのままリークしないようにビニールテープなどを巻いて絶縁してください。
ノーマルインジケーター側の空色、茶色をそれぞれキット側の空色、茶色に結線してください。更に、インジケーター側の茶色をキット側の濃緑インジケーター側の茶/白をキット側の濃茶に結線してください。

なお、§4　については2000年モデル対応のボルトオンサブハーネスも別売しております。
TW2000年モデル用スピードメーターハーネス（Q5K-YSK-007-U01）

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR